

**9742 - Contact
Cleaner****Pulitore per contatti elettrici ed elettronici**

Adatto per pulire e detergere contatti elettronici, circuiti e componenti elettriche in genere.

Grazie alla sua consistenza poco densa, si distribuisce in modo uniforme e velocemente sulla superficie trattata, eliminando unto e sporco, senza lasciare residui oleosi.

Ad evaporazione rapida. Non intacca plastica e gomma.

ISTRUZIONI D'USO: Applicare il prodotto a brevi intervalli.

Pulire con un panno asciutto.

Non vendibile in: Repubblica Popolare Cinese, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia



	art.	Formato ml
097420040	9742 (1)	400
097421040	9742 (2)	400

